



A/C STOP LEAK FOR R134a

Lækagestop uden skadelige polymerer, vil hverken skade eller tilstoppe A/C systemets komponenter.



Egenskaber & Fordele

- Velegnet til R134a - Leveres med korrekt kobling til R134a kølemiddel
- Alsidig i brug - Velegnet til både bælte- og el-drevne kompressorer
- Forsegler lækager - Effektiv på gummi, metal, pakninger og O-ringe
- Kompatibel med alle olier - Et produkt til både PAG, POE og PAO
- Bistår med lækagesøgning - Indeholder UV farve
- Let at anvende - Kræver ingen specialtræning
- Quick connect - En slange pr. flaske

Varenr.	Produkt	Lagerkode	Emballage
86638	A/C Stop Leak for R134a	ASL1	28,5 ml

Anvendelse

KENT A/C Stop Leak er specielt udviklet til at stoppe lækager i systemer med det nye kølemiddel R134a. KENT Har udviklet A/C Stop Leak der virker perfekt med alle typer A/C olie på markedet (PAG, POE, PAO).

Produktet virker med alle typer kompressorer (bælte- og el-drevne) og stopper lækager i gummi, metal, fordampere, O-ringe og alle pakninger. Den indbyggede UV farve gør det muligt at lokalisere lækager hvis der er tale om større lækager. KENT A/C Stop Leak indeholder ikke kølemiddel.

Brugsanvisning

KENT A/C Stop Leak kan kun anvendes i systemer hvor kompressoren kan køre.

1. Start motoren og sæt A/C systemet på maksimal køling.
2. Fjern låget fra lavtryksindgangen.
3. Fyld langsomt slangen helt med KENT A/C Stop Leak og tilslut til lavtryksindgangen (sørg for at der ikke er luft i slangen).
4. Tøm hele dåsen ind i systemet. Det tager ca. 20 sekunder.
5. Frakobl slangen fra indgangen og fyld systemet op med kølemiddel.
6. Sæt låget på indgangen og lad A/C systemet køre i 15-20 minutter.



Teknisk information

Konsistens: Væske
Udseende/farve:: Klar / grøn-gul
Lugt: Karakteristisk
Lagerholdbarhed: 24 måneder
Toldtarifnummer: 2710 19 81



Sikkerhedsdatablad findes på www.kenteurope.com

Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

**KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde
Tlf. 49 17 78 88**

Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-15:00 / fred. 08:00-14:00)

Email: kentsales.denmark@kenteurope.com

REV: 04/02/2021