KENT

MINI STAPLER KIT

Système d'agrafe à chaud sans fil et compact pour la réparation des plastiques.

Réf : 86355
Contenu : Mini agrafeuse sans fil et chargeur
Assortiment de 160 agrafes
Livret d'instructions d'utilisation

Caractéristiques et avantages

- Léger et ergonomique (seulement 200 g !)
- Sa très petite taille permet de réparer des zones difficiles à atteindre
- Batterie rechargeable de longue autonomie
- 2 puissances de chauffe : Faible (Low) (12.75W) et Forte (high) (17W), selon l'épaisseur du plastique
- Autonomie de 250 agrafes à 17W avec la batterie complètement chargée
- 3 angles possibles (0°, 45° ou 90°), pour souder dans toutes les positions.
- Lumière LED intégrée
- Assortiment de 160 agrafes dans le kit

Instructions

Choisissez la forme d'agrafe appropriée et la placer dans les électrodes (voir la liste des agrafes à la page suivante).

1. Insérez l'agrafe dans les électrodes, dans l'angle qui convient le mieux à l'application (0°, 45° ou 90°).
2. Une fois que l'agrafe est insérée dans l'électrode, positionner celle-ci sur la zone à réparer.
3. Appuyez sur le bouton rouge ou bleu et exercer une légère pression afin de laisser l'agrafe pénétrer lentement dans la pièce en plastique. La couleur de la touche détermine la puissance à utiliser selon l'épaisseur et le type de matière plastique:
    - Bleu (low - puissance faible, 12.75W) : plastiques de 1.5 à 2 mm d'épaisseur
    - Rouge (high- puissance élevée, 17W) : plastiques durs de plus de 2 mm d'épaisseur
4. Relâchez le bouton et attendre 3 secondes avant de retirer la Mini agrafeuse KENT, afin de permettre au plastique fondu de durcir.
5. Répéter, au besoin, l'opération sur toute la zone à réparer jusqu'à ce que la réparation soit terminée.
6. Coupez les parties excédentaires des agrafes avec une pince coupante **(protéger vos yeux contre la projection de pièces)**.

KENT

Avant utilisation

Charger complètement l'appareil avant la première utilisation.
Recharger toujours complètement la batterie (approximativement 5 heures).

1. Brancher le chargeur de batterie au secteur.
2. Branchez le chargeur de la batterie au connecteur sur côté de la Mini agrafeuse KENT.
3. Pendant le processus de charge, la LED sur la face avant se met à clignoter (1 clignotement par seconde).
4. La batterie est complètement chargée lorsque le voyant cesse de clignoter.
5. La batterie est vide lorsque, pendant le processus de travail, la LED commence à clignoter.

NB: Le travail peut être poursuivi en laissant le chargeur de batterie de la Mini agrafeuse KENT connecté.

Astuce: Pour conserver la durée de vie optimale de la batterie, l'appareil doit être rechargé uniquement quand celui-ci est complètement déchargé (LED clignote pendant le processus de charge).

- La progression de la charge est contrôlée via la température de la batterie par une micro puce. Après une utilisation prolongée de la Mini agrafeuse KENT, les batteries peuvent atteindre une température élevée. Le processus de chargement sera alors retardé jusqu'à ce que la batterie ait atteint une température standard.
- Dans le cas où l'appareil n'a pas été utilisé pendant une longue période ou que la batterie est complètement vide, il est nécessaire de brancher l'appareil pendant minimum 15 minutes afin d'être en mesure de travailler avec l'appareil branché au câble de chargement.

Précautions et Sécurité

L'agrafe insérée dans l'électrode pendant la phase de soudage atteint une température d'environ 500° C. Soyez très prudent car une mauvaise manipulation peut causer de graves brûlures, des étincelles ou un incendie.

- Utilisez des lunettes de protection et des gants résistants à la chaleur lors du travail.
- Avant d'insérer l'agrafe assurez-vous que les électrodes soient froides.
- Ne pas toucher l'agrafe au cours de la phase de chauffage alors qu'elle est positionnée sur les électrodes.
- Ne pas utiliser en présence de produits inflammables.
- Ne pas utiliser avec les mains mouillées.
- Ne pas stocker ou utiliser dans des environnements humides.
- Ne pas stocker à une exposition directe des rayons du soleil.
- Ce produit est conçu seulement pour la réparation de matière plastique.
- La mini agrafeuse KENT pour plastique doit être utilisée uniquement avec les agrafes d'origine KENT.

Agrafes disponibles séparément

Petites Réparations	Grandes Réparations
0.6 mm, 100 unités (86037-00) 0.8 mm, 100 unités (86038-00)	0.8 mm, 100 unités (86358-00)
0.6 mm, 100 unités (86039-00) 0.8 mm, 100 unités (86040-00)	0.8 mm, 100 unités (86280-00)
0.8 mm, 100 unités (86041-00)	0.8 mm, 100 unités (86279-00)

Exemple d'application de l'agrafe large 86358 00 :



KENT

Informations Techniques

Conditionnement :	Boitier en plastique avec compartiments en mousse
Tension :	2.4V
Puissance :	12.75W/17W
Batterie :	2x 1.2V / 4.5 A / NiMh
Alimentation:	12V DC / 0.5 A
Temps de charge :	max. 5h
Autonomie :	environ 300 agrafes à 17W et complètement chargé
Poids de la mini agrafeuse :	220 g
Matière des agrafes :	Acier inoxydable 302
Code douane :	85151100

Pièces de rechange disponibles sur demande

Contenu du Kit
1x Mini agrafeuse
1x 12V chargeur
1x Boite d'assortiment (vide : 86282-00)
1x livret d'instructions d'utilisation
20x Agrafes W 0,6mm (par 100: 86037-00)
20x Agrafes W 0,8mm (par 100: 86038-00)
20x Agrafes S 0,6mm (par 100: 86039-00)
20x Agrafes S 0,8mm (par 100: 86040-00)
20x Agrafes V 0,8mm (par 100: 86041-00)
20x Agrafes double M 0,8mm (par 100: 86279-00)
20x Agrafes double V 90° 0,8mm (par 100: 86280-00)
20x Agrafes large W 0,8mm (par 100: 86358-00)

Le produit n'est pas soumis aux réglementations d'identification conformément aux directives de la CE et de l'ordonnance sur les Produits dangereux.
La mini agrafeuse KENT est en conformité avec les directives 2004/108 / CE - 2006/42 / CE - 2006/95 / CE et répond aux normes suivantes : EN50063 - EN50199

CE

FDS disponible sur www.kenteurope.com

Termes et Conditions
Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise ou stockée de façon électronique ou photocopiée sans l'accord préalable de KENT France SAS. Cette fiche technique et son contenu (informations) sont la propriété de KENT France SAS et font l'objet d'une licence.

KENT France SAS maintient ses publications à jour, cependant sa responsabilité ne saurait être engagée en cas de négligence ou tout autre inexactitude ou omission de ces informations ou pour toute conséquence liée à l'usage de ces informations. Il incombe à l'utilisateur de vérifier la bonne adéquation du produit à l'utilisation qu'il lui destine.
KENT France SAS pour la marque KENT.

Adresses sociétés :

KENT France SAS:
29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY

KENT Belux SPRL: pour la marque KENT.
Adresse de société:
Rue Emile Francqui, 4 - 1435 Mont-Saint-Guibert
TVA: BE 0414.239.587

© **KENT FRANCE SAS** 29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY
Tel: +33 (0) 1 82 03 02 15 Fax: +33 (0) 1 82 03 02 82 www.kenteurope.com
© **KENT BELUX SPRL** 4 Rue Emile Francqui – 1435 Mont-Saint-Guibert
Tel: +32 (0)10 48 76 40 Fax: 010 24 34 53 www.kenteurope.com