



Advanced Plastic Repair 1 min - Translucent

Un adhésif universel bicomposant pour l'industrie de la carrosserie. Permettra à l'utilisateur de faire des réparations rapides et faciles sur la plupart des plastiques.



Caractéristiques & Avantages

- Adhésif universel - un seul adhésif pour tous les types de plastiques
- Sans solvant ni COV - réduit les émissions de solvants
- Cartouches de 50 ml permettant des réparations de taille moyenne - charge facile du produit sur la réparation
- Sèche dans les 15 minutes - permet une rotation rapide dans l'atelier
- Peut être peint une fois sec avec tout type de peinture
- Large plage de température.- peut s'utiliser par tous les temps

Part N°: 85476

Applications

La cartouche Kent Advanced Plastic Repair 1 MIN (APR1) contient deux liquides uréthanes qui une fois mélangés créeront un enduit adhésif plastique très résistant.

APRT1 a été formulé pour la réparation de tous les types de plastique, y compris la réparation de fissure ou le remplacement de pièces manquantes sur des plastiques endommagés tels que pare chocs, grilles, rétroviseurs, spoilers, capuchon de ventilateurs... Peut aussi s'utiliser comme adhésif bicomposant à séchage rapide pour coller ensemble des pièces plastiques cassées telles que des tenons et supports de montage.

- Pour l'automobile, pour la réparation de pièces cassées en plastique translucide ou blanc, par exemple les godets de lave-glace et les boîtiers de phare.
- Pour l'industrie en général, pour la réparation d'articles de sport et pour remplir les trous et coller les déchirures, par exemple dans les jet-skis et les planches de surf.
- APRW1 remplit les trous, les déchirures et les joints dans le métal, le bois, la pierre, le béton et la fabrication de cadres métalliques pour le collage d'angles

Instructions

1. Appliquer Kent Plastic Cleaner II sur la surface de réparation pour s'assurer que toute contamination ait disparu. Laisser sécher ou essuyer avec un chiffon propre.
2. Avec un abrasif de grain 80 poncer de façon à déborder de 3-4cm de chaque côté de la réparation.
3. Nettoyer de nouveau avec Plastic Cleaner II, essuyer tout excédent de produit avec un chiffon propre et laisser sécher.
4. Appliquer Kent Plastic Primer II sur les deux côtés de la réparation et laisser sécher.
5. Fixer la buse de mélange sur la cartouche, extruder 2 à 3 cm de produit que vous jetterez puis appliquer une noix ou un cordon d'APRT1 sur la surface de réparation.
6. Dans les 50 secondes assembler les composants et exercer une pression uniforme pour étaler le produit de façon égale sur la zone de réparation
7. Dans la minute qui suit et si nécessaire, appliquer davantage d'APRT1 sur les zones avoisinantes afin de renforcer la réparation.
8. Tenir le composant dans sa position finale pendant au moins une minute.
9. A 20-25° C, après 15-20 minutes la zone de réparation peut être poncée jusqu'à obtention d'une finition lisse. Éviter une trop grande vitesse afin de ne pas échauffer le plastique.
10. Nettoyage d'APRT1 – la matière non sèche peut être enlevée des outils et équipements à l'aide d'un nettoyant adéquat (ABS). Une fois sèche la matière s'enlève mécaniquement.



Informations techniques

Description:	Advanced Plastic Repair 1 MIN transparent	Résistance à la traction (ISO 527)	32N/mm ² approx.
Stock code:	APRT1	Elongation avant rupture (ISO 527)	25% approx.
Stockage en dessous de 25°C	12 mois (date de fabrication)	Résistance cisaillement (ISO 4587)	25N/mm ² approx
Info dangerosité:	irritant et nocif	Viscosité:	3800mPas
Consistance	pâte liquide	Polyol SG	1.07g/ml
Couleur	Transparent	Isocyanate SG	1.18g/ml
Temps ouvert:	50 sec approx. (23°C, 50%RH)	Séchage SG	1.12g/ml
Ponçable :	15 min approx. (23°C, 50%RH)	Température	-36 à 120°C
Dureté Shore D (ISO 868)	70 approx.	Code douane:	35061000



FDS disponible sur www.kenturope.com

Termes et Conditions

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise ou stockée de façon électronique ou photocopiée sans l'accord préalable de KENT France SAS. Cette fiche technique et son contenu (informations) sont la propriété de KENT France SAS et font l'objet d'une licence.

KENT France SAS maintient ses publications à jour, cependant sa responsabilité ne saurait être engagée en cas de négligence ou tout autre inexactitude ou omission de ces informations ou pour toute conséquence liée à l'usage de ces informations. Il incombe à l'utilisateur de vérifier la bonne adéquation du produit à l'utilisation qu'il lui destine.
KENT France SAS pour la marque KENT.

Adresses sociétés :

KENT France SAS:
29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY

KENT Belux SRL/BV: pour la marque KENT.
Adresse de société:
Building Quatre Bras
Chaussée de Malines 455 – 1950 Kraainem
TVA: BE 0414.239.587

© **KENT FRANCE SAS** 29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY
Tel: +33 (0) 1 82 03 02 15 Fax: +33 (0) 1 82 03 02 82 www.kenturope.com
© **KENT BELUX SRL/BV** Building Quatre Bras
Chaussée de Malines 455 – 1950 Kraainem
Tel: +32 (0)10 48 76 40 Fax: 010 24 34 53 www.kenturope.com